

USTAWIANIE CZASU

- E , m , E [Ⓞ]
ciąg OK;
- GODZINA - kursorami $\leftarrow \rightarrow$
H lub 1-12 P (AM) i 1-12 P (PM), wybór po-

- MINUTY - kursorami $\leftarrow \rightarrow$

-

Możliwe jest wyjście z każdego poziomu wyżej w dowolnym momencie, bez śnięcie klawisza \odot lub \oplus .

USTAWIANIE CZASU LETNI / ZIMOWY

ZMIANA TRYBU PRACY (AUTOMATYCZNY, RĘCZNY, LOSOWY)

PRZEGLĄDANIE PROGRAMÓW

USTAWIANIE PROGRAMÓW

KASOWANIE / PRZYWRACANIE PROGRAMÓW

USTAWIANIE TRYBU IMPULSOWEGO

USTAWIANIE WEJŚCIA ZEWNĘTRZNEGO*

USTAWIANIE TRYBU LOSOWEGO

Empty menu area for random mode settings.

OBSŁUGA PAMIĘCI ZEWNĘTRZNEJ**

Empty menu area for external memory management.

RESET GŁÓWNY

Reset button area with a small icon and a copyright symbol.

PODŁĄCZENIE**

Large empty menu area for connection settings.

SCHEMAT WEWNĘTRZNY

Empty menu area for internal schematic.

WYMIARY OBUDOWY

Empty menu area for housing dimensions.

RODZINA PRODUKTU

Menu area for product family, containing the text "produktów ZCM."

KARTA GWARANCYJNA

Large empty menu area for the warranty card.

OBCIĄŻALNOŚĆ

Empty menu area for load capacity.